

Videójáték Code:Trinity kezelési tájékoztató

Gép bekapcsolása után a fő menüben a bal oldali JOYSTICK – kal kell kiválasztani a játékot majd megnyomni az ENTER – t.

A játékok szabad játékban, úgynevezett „free” módban működnek. Vannak játékok, amikhez credit – re van szükség. Creditet a CREDIT gombbal lehet bevinni.

Amelyik játék több játékosal is játszható akkor az egy vagy két játékos gombbal kiválasztható a játékosok száma.

A játékból az ESCAPE gombbal lehet kilépni a fő menübe. Itt felugrik egy ablak. Continue - folytatás vagy exit – kilépés. A bal oldali JOYSTICK – kal kell kiválasztani a megfelelőt.

Jó játékot!