

## LÖWEN 88 + C DIP kapcsoló beállítás

### SW0 (jobb oldali)

- 1  ON Mindkét Bull's Eye (külső belső) 50 pont  
 OFF Belső Bull's 50 pont, külső 25 pont
- 2  ON Zene bekapcs.  
 OFF Zene kikapcs.
- 3  ON 301, 501 addig tart míg 0-ra nem ér  
 OFF 301 max. 10 kör  
 501 max 20 kör

- 4+5+6 Ország beállítás
- |                           |                           |                           |         |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| <input type="radio"/> ON  | <input type="radio"/> ON  | <input type="radio"/> OFF | Németo. |
| <input type="radio"/> ON  | <input type="radio"/> OFF | <input type="radio"/> ON  | Dánia   |
| <input type="radio"/> OFF | <input type="radio"/> ON  | <input type="radio"/> OFF | Svédó.  |

- 7+8 5 Márkás bedobóval a CREDIT  
 ON  ON

### SW1 (bal oldali)

- 1  ON 301 1 CREDIT Shanghai, High Score  
 OFF 301 2 CREDIT
- 2  ON 501 1 CREDIT  
 OFF 501 2 CREDIT
- 3  ON CRICKET 1 CREDIT  
 OFF CRICKET 2 CREDIT
- 4  ON 1 DM bedobón 1 érme = 1 CREDIT  
 OFF 1 DM bedobón 1 érme = 2 CREDIT
- 5 Double in vagy double out vagy Masters out  
 ON felár nélkül  
 OFF +1 CREDIT felár
- 6 Felár Double in és double out (együtt!)  
 ON felár nélkül  
 OFF +1 CREDIT felár
- 7 Bull's Eye a CRICKET játékban  
 ON belső Bull's 2 ledet gyújt ki, vagy 50 pontot számol Külső Bull's 1 LED-et gyújt ki, vagy 25 pontot számol.  
 OFF Mindkét Bull's 1 LED-et gyújt ki, vagy 50 pontot számol.