

A Szkanderpad 2 egyéb tulajdonságai, állítási lehetőségei és a hang rögzítése.

A gépben elhelyezett 200X200-as műanyag doboz fedelén található egy potméter ami a hangerőt szabályozza, és egy kétállású kapcsoló, ami a figyelemfelkeltő hang ki és bekapcsolását teszi lehetővé.

A gép hangrögzítő paneljén lehetőség van a „figyelemfelkeltő, utasító-minősítő emberi hanggal” azaz egy mikrofonra történő rábeszéléssel a beszéd szöveg megváltoztatására, rögzítésére.

Hang lejátszás-felvétel

A beszéd szöveget tetszőlegesen sokszor fel lehet venni nincs szükség a törlésre, mindez automatikusan működik. Az egyes szövegek hossza nem kötött, de az összes hossza max 60 sec lehet.

A panelen találhatók:

- Egy kétállású kapcsoló 1 és 2-es felirattal /1-es állás a „lejátszás” üzemmód, 2-es állás felvétel üzemmód.
- Egymás mellett két kis nyomógomb egy R-reset, és egy S-start/stop felirattal.
- A legnagyobb hangrögzítő IC mellett egy mikrofon.
- Egy „F” betűvel jelölt potméter, amivel a figyelemfelkeltő hang ismétlésének időtartamát tudjuk állítani.
- Egy potméter ami az időkapcsoló állítását teszi lehetővé, vagy is a gép menyit ideig engedélyezi a küzdelmet egy érme bedobására.

A potméteren keresztül állítsuk be a legkisebb hangerőt!

Felvétel: A kapcsolót 2-es állásba kapcsoljuk, ekkor egy piros led kigyullad.

Megnyomjuk az R-reset gombot /ezzel a művelettel elejére állítjuk a felvétel programot. Megnyomjuk a S-start gombot és kb. tizenöt centi távolságból rámondjuk a szöveget, majd ugyanezzel a S-stop gombbal bezárjuk a felvételt. A művelet alatt egy sárga led világít, majd a bezárásnál kialszik. Érdemes figyelni a kezdés a S-start és a befejezés S-stop, pontos legyen, ezáltal „hasznos időt” nyerünk a 60-másodperc rendelkezésünkre álló időből! FONTOS! Hogy ne legyen háttérzaj, azaz „síri csend” az aktuális! Különben belehallatszik a felvételbe!

Mindezt egymás után ötször kell megismételniük!

Példa:

-kapcsoló a 2-es állásba-piros led világít-

-megnyomjuk az „R”-reset gombot-

1-megnyomjuk a „S”-start gombot/sárga led világít/-rámondjuk a figyelemfelkeltő szöveget („na gyere nyomjunk egyet döntsd meg a rekordot”)-majd megnyomjuk a „S”-stop gombot/sárga led elalszik/.

2-megnyomjuk a „S”-start gombot/sárga led világít/-rámondjuk a küzdelem kezdetét jelző szöveget („na lássam mit tudsz nyomjad lekvár”)-majd megnyomjuk a „S”-stop gombot/sárga led elalszik/.

3-megnyomjuk a „S”start gombot/sárga led világít/-rámondjuk a „biztató szöveget”- („gyerünk-gyerünk mi lesz már!”)-megnyomjuk a „S”-stop gombot/a sárga led elalszik/.

4- megnyomjuk a „S”-start gombot/a sárga led világít/-rámondjuk a vesztes szöveget („puding vagy ennyit tudsz”)-megnyomjuk a „S”-stop gombot/a sárga led elalszik/

5-megnyomjuk a „S”-start gombot/sárga led világít/-rámondjuk a nyertes szöveget(„hagytam magam, dobj be egy százast gyere nyomjunk egy másikat”)- megnyomjuk a „S”-stop gombot/sárga led elalszik.

A kapcsolót az 1-es állásba kapcsoljuk!

Megjegyzés: a „S”- a start és a stop gomb tehát egy és ugyan az! A hang rámondásához mindenféleképpen kell egy kis rutint gyakorlati tapasztalatot szerezni. Érdemes figyelni a kiejtés tisztaságára! A mikrofon távolságára! A hangunk erejére! Találj ki újabb szöveget tedd érdekesebbé a gépet!

